X Block

HIGH QUALITY AUTO BALANCE SYSTEM
CONVENIENT TOUCH UI
ERGONOMIC AND PRACTICAL DESIGN
BATTERY RESISTANCE METER
AI MANAGEMENT SYSTEM

10A 3A AI

Free Battery Combination

Li-Po	Li-Ion	Li-HV	Ni-MH	Ni-Cd	Pb	Li-Fe

경고 : 본 충전기는 해외의 취급 및 사용방법에 따라 인명사고 및 기타 재산상의 피해가 발생할 수 있으므로 본 설명서의 모든 지침과 경고사항을 철저히 숙지 후 안전하게 사용 하시기 바랍니다
본 제품 및 설명서는 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

제 품 소 개

HITEC 의 X BLOCK 제품을 구매 해 주셔서 감사드립니다. 5.3GHz 고정도 마이크로 프로세서 제어기능을 이용해 충전 및 방전하는 HiTec 대표적인 고급 스마트 충전기 입니다. Li-Po, Li-Ion, Li-HV, Ni-MH, Ni-Cd, Pb, 등의 다양한 배터리를 가지고 있습니다.

본 충전기는 1-6 배터리 팩을 원하는대로 사용 가능하 도록 충전 합니다 .
1개팩을 포함 충전 하는 경우에 최대 10A(10W) 두 개팩을 동시에 충전 하는 경우에 최대 3A 의 충전 전류를 사용하게 됩니다 .
X BLOCK 이외의 배터리 팩을 충전 하시기 전에 충전 하는 방법 및 주의 사항 (아래의 충전 하는 배터리 팩 사용 설명서 를 참조 하시기 바랍니다 .
X BLOCK 이외의 배터리 팩을 충전 하는 경우 충전 하는 방법 및 주의 사항 (아래의 충전 하는 배터리 팩 사용 설명서 를 참조 하시기 바랍니다 .
이외의 사용 중 충전 하는 경우 충전 하는 방법 및 주의 사항 (아래의 충전 하는 배터리 팩 사용 설명서 를 참조 하시기 바랍니다 .

- 자동충전 중단기능 및 2 일간 자동 타이머 작동기능.
- 휴대 가능 하도록 플라스틱 외관 제품 사용 하였음 .
- 직사광선 피해지고 , 공기가 노출된 곳에서 장시 작동을 시키기 하시십시오
- 충전 하는 동안 충전 하는 배터리 팩 이 뜨거워지지 않도록 (최대 4 시간 정도)
  - 충전 중 과전압 오류발생 , 끊어 지면서 방전됨 .
  - 배터리 셀이 불량 할 경우 이런이 현상 발생 .
  - 배터리 단자(커넥터) 접촉 , 배터리 내부 저항이 상하거나 변형된 배터리
  - 다른 충전기로 교체하여 충전 하시기 바랍니다 .
- 화재 및 폭발 시고는 충전기가 아닌 배터리에서 발생합니다 .
- 변형과 부풀어 오른 배터리 팩을 충전 하지 마십시오 .
- 제조사 발생하여도 , 인증시키기 부적지 않은 배터리는 사용을 하지 마십시오 .
- 한도시 하지않은 배터리 팩 , 과전압 인증과 부적 인증된 배터리를 사용하지 않았으니 .
- 배터리는 충전 하는 방법이 전기시 Safety Max 사용을 하십시오 , 인가시는 화재 및 폭발 발생 할 수 있습니다 .
- 충전기를 사용하는 주변에는 반드시 소화기를 배치하여 화재에 대비하시기 바랍니다 .

경고 및 안전 사항

- 본 제품은 일반 가정용 전자기기 이외의 용도로 사용하지 마십시오 .
- 전자 , 정기 , 의료 , 항공 , 자동차 및 그 외의 한 전자장치에 충전기를 절대하십시오 .
- 제품을 절대로 충전기 가연성 물질 위에 사용하지 마시고 , 전기를 흡수 하는 물질 위에 충전을 할 수 사용하시기 바랍니다 .
- 자동차 시트 , 카펫 , 등의 가연성 표면에 충전기를 놓지 마시기 바랍니다 .
- 충전기 주변에 인화성 물질 이나 가연성 물질 을 치우시기 바랍니다 .
- 화재의 발생을 줄이기 위해 충전기를 벽 , 나무 , 또는 다른 가연성 표면에 설치하지 마십시오 .
- 제품을 절대로 충전기 가연성 물질 위에 사용하지 마시고 , 전기를 흡수 하는 물질 위에 충전을 할 수 사용하시기 바랍니다 .
- 자동차 시트 , 카펫 , 등의 가연성 표면에 충전기를 놓지 마시기 바랍니다 .
- 충전기 주변에 인화성 물질 이나 가연성 물질 을 치우시기 바랍니다 .
- 화재의 발생을 줄이기 위해 충전기를 벽 , 나무 , 또는 다른 가연성 표면에 설치하지 마십시오 .
- 충전기를 사용하는 주변에는 반드시 소화기를 배치하여 화재에 대비하시기 바랍니다 .
- 다음과 같은 경우에 충전기를 사용하지 않으시기 바랍니다 .
  - 보호 회로를 장착 하지 않은 배터리
  - 다른 장치는 분리되지않고 열 , 물 , 화학물 , 소음은 배터리
  - 자동차 배터리 충전 하는 경우
  - 소아용 장난감 전동 배터리 충전 하는 경우
  - 전동 장치에 연결되어 있는 배터리 충전 하는 경우
  - 제조업체에 의한 사양보다 정격보다 높은 전압 배터리
- 정상적인 작동을 위치 않을 시 다음 사항을 점검 하시기 바랍니다 .
  - 배터리 충전에 문제 있을 때 제품의 기능을 점검 하는게 좋아 하십니다 .
  - 충전기는 정상을 위해 작동하지 않을 때 배터리 팩 충전 하지 마십시오 .
  - 충전기 또는 배터리 팩 에 문제가 있을 때는 배터리를 제품 방문 고객 센터에 문의하십시오 .
  - 손상되었거나 변형된 배터리 팩 사용하지 않으시기 바랍니다 .
- 사용하지 않을 때는 충전기를 전원 콘센트 에서 분리하십시오 .
- 충전 도중 단자에 이물질이 있는 배터리 충전 하지 마십시오